

 – ИЗЧИСТВА ЕКРАНА

 - ПРИДВИЖВА ХАРТИЯТА

 - ПРЕВКЛЮЧВА РЕЖИМИ НА РАБОТА

РЕЖИМ “РЕГИСТРИРАНЕ”– ИЗБИРА СЕ РЕЖИМ "P" И СЕ НАБИРА КОД

1. МАРКИРАНЕ НА ПРОДАЖБА СЪС СВОБОДНА ЦЕНА В ОТДЕЛ 1-3

КОЛИЧЕСТВО



ЦЕНА

КЛАВИШ



От цифровите клавиши

от цифровите клавиши

ЗАБЕЛЕЖКА!!! ЕДИНИЧНОТО КОЛИЧЕСТВО СЕ ПОДРАЗБИРА И НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЪВЕЖДА


2. МАРКИРАНЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА КЪМ ФАКТУРА

ЦЕНА

КЛАВИШ



3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЕЖДИННА СУМА КЛАВИШ 


4. КОРЕКЦИЯ НА ПРОДАЖБИ - НАТИСКАНЕТО НА КЛАВИШ  ВОДИ ДО АНУЛИРАНЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ РЕД /ПРОДАЖБА/.

5. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СМЕТКА С ПЛАЩАНЕ В БРОЙ:

5.1. БЕЗ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕСТО - КЛАВИШ 

5.2. С ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕСТО:

- НАБИРА СЕ СУМАТА, ДАДЕНА ОТ КЛИЕНТА; СЛЕД КОЕТО СЕ

НАТИСКА КЛАВИШ , ПРИ КОЕТО СЕ ИЗЧИСЛЯВА РЕСТО, КОЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВА НА ЕКРАНА И ВЪРХУ БОНА.

РЕЖИМ “НУЛИРАНЕ” – ИЗБИРА СЕ РЕЖИМ "H" И СЕ НАБИРА КОД


КЛАВИШ  ОТПЕЧАТВА КОНТРОЛНАТА ЛЕНТА И ОТЧЕТА, СЛЕД КОЕТО СЕ НУЛИРА ОТЧЕТА

РЕЖИМ “ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ ОТ ДАТА ДО ДАТА” – ИЗБИРА СЕ

РЕЖИМ "F" И СЕ НАБИРА КОД     

НАБИРА СЕ   

НАБИРА СЕ НАЧАЛНА ДАТА И СЕ НАТИСКА 

НАБИРА СЕ КРАЙНА ДАТА И СЕ НАТИСКА , СЛЕД КОЕТО СЕ ОТПЕЧАТВА ОТЧЕТА.